

NORME PER IL MONTAGGIO DELLE FUNICELLE PEL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE.

FISSARE CON SALDATURA A STAGNO UN RIVETTO AD UN CAPO DELLE FUNICELLE A E B INFILANDOLE RISPETTIVAMENTE NEI FORI 1 E 2 DELLA PULEGGIA C ESEGUENDO POI AI CAPI OPPOSTI UN OCCHIELLO ASSICURANDOLO MEDIANTE SALDATURA.

MONTARE LA PULEGGIA C SULL'ALBERELLO N DEL CONDENSATORE VARIABILE FISSANDO LA MEDIANTE LE VITI 3-4-5.

COLLOCARE LA PULEGGIA D IN MODO CHE IL FORO 6 COINCIDA CON IL FORO SOTTOSTANTE E PASSANDOCI UNA SPINETTA SI EMITERA ALLA PULEGGIA IL MOVIMENTO DI ROTAZIONE AGEVOLANDO COSI' L'OPERAZIONE DI MONTAGGIO.

PASSARE LA FUNICELLA A SULLA CARRUCOLA E ED AVVOLGENDOLA DALLA DESTRA SULLA PULEGGIA D, AGGANCIARLA AL PIGNONE 7.

DIRARE LA FUNICELLA B PER MEZZO GIRO VERSO DESTRA SULLA PULEGGIA C E PASSANDO PER LA CARRUCOLA F AVVOLGERLA PER DUE GIRI SUL PERNO 6, PORTANDOLA QUINDI SULLA CARRUCOLA H ANDARE CON IL PASSAGGIO SULLA PULEGGIA D AD AGGANCIARLA MEDIANTE LA MOLLETTA L AL PIGNONE 8.

TERMINATE QUESTE OPERAZIONI INIZIARE LA MESSA A PUNTO. TOGLIERE LA SPINETTA DAL FORO 6, MONTARE LA SCALA PARLANTE, SISTEMARE L'INDICE SUI SEGNI M DELLA SCALA, METTERE IL VARIABILE IN POSIZIONE DI TUTTO CHIUSO, ALLENTARE LE VITI 3-4-5, RICORREGGERE L'INDICE DA EVENTUALI SPOSTAMENTI QUINDI BLOCCARE LE TRE VITI SUDEDETTE.

FUNICELLA B LUNGHEZZA cm. 300 -
" " A " " 190 -
NO OCCHIELLI ESEGUITI

